



**溁妮逗點
使用說明書**

型號：PTY010

連接 APP

掃描二維碼，按照提示下載安裝“Petoneer” APP，並註冊登陸賬號。打開“Petoneer” APP，在頁面中點擊“+”，根據APP提示方式添加設備。




提示：

由於Petoneer APP的升級與更新，實際操作可能與以上描述略有差異，請按照當前APP內指引進行操作。

使用操作

❶ 點擊底部開機按鍵。不需要APP，逗點便能自動運行5分鐘。



❷ 進入APP中點擊“電源圖標”進入“手機重力感應”逗貓，互動結束後請點擊“電源圖標”關閉。



注意事項

- 1 請勿將射出的光束對準人和動物的眼睛
- 2 請勿用鏡子等物體反射光束
- 3 請將逗點放在合適穩固的平面上
- 4 清潔機身用乾燥軟布擦拭
- 5 兒童需在成人監督指導下使用
- 6 適用寵物: 貓

保修條款

在保修期限內，對於正常使用Petoneer產品過程中，由於非人為導致的損壞，所產生的維修費用和相關的人工費用，由Petoneer承擔。

以下情況造導致的維修不在保修條款包含中：

1. 故意行為導致的損壞
2. 未按照產品使用說明書指引使用、保養該產品
3. 設備正常磨損、腐蝕、氧化、銹垢、耗損等原因導致的損失
4. 因在非Petoneer授權維修代理店或用戶自身進行維修、改造、清洗而造成的損壞。